

Einbau- und Bedienungsanleitung

SVB Schlafsitzbank mit Laderaumerhöhung

Einbauanleitung VW-Bus T4:

Im Fahrzeugboden des VW-Busses T4 sind zwischen den Radkästen vier bereits vorhandene Löcher mit Gewinde M10.

Für den Einbau der Schlafsitzbank sind im Korpus die identischen Löcher vorhanden. Abstand der Löcher ist **35 cm in der Breite und 40 cm in der Länge im Rechteck** angeordnet.

Die Schlafsitzbank ist über die Löcher im Boden zu zentrieren, die vier Distanzhülsen zwischen Boden und Löcher unterlegen und mit den Schrauben M10 x 80 zu befestigen. Die Bank ist auf eine Bodenbelagsdicke von 30 mm ausgelegt, entsprechende Distanzhülsen sind im Lieferumfang inbegriffen.

Die Heckablage:

Heckablagengestell in den VW-Bus hinten mittig einpassen, mitgelieferte Heckablage auf das Gestell legen, mittig auswinkeln und anpassen und mit den vier Holzschrauben am Gestell von unten befestigen.

Komplett montiertes Gestell ist wahlweise so am Fahrzeugboden zu befestigen, so dass beim Aufklappen der Sitzbank die nach hinten ausfahrenden Scharniere nicht behindert werden.

Einbauanleitung VW-Bus T5:

Im Fahrzeugboden des VW-Busses T5 sind zwischen den Radkästen vier bereits vorhandene Löcher mit Gewinde M10.

Für den Einbau der Schlafsitzbank sind im Korpus die identischen Löcher vorhanden. Abstand der Löcher ist **38 cm in der Breite und 40 cm in der Länge im Rechteck** angeordnet.

Die Schlafsitzbank ist über die Löcher im Boden zu zentrieren, die vier Distanzhülsen zwischen Boden und Löcher unterlegen und mit den Schrauben M10 x 80 zu befestigen. Die Bank ist auf eine Bodenbelagsdicke von 30 mm ausgelegt, entsprechende Distanzhülsen sind im Lieferumfang inbegriffen.

Die Heckablage:

Heckablagengestell in den VW-Bus hinten mittig einpassen, mitgelieferte Heckablage auf das Gestell legen, mittig auswinkeln und anpassen und mit den vier Holzschrauben am Gestell von unten befestigen.

Komplett montiertes Gestell ist wahlweise so am Fahrzeugboden zu befestigen, so dass beim Aufklappen der Sitzbank die nach hinten ausfahrenden Scharniere nicht behindert werden.

Montage der Sicherheitsgurte VW-Bus T4/T5:

Am Schlafsitzbankkorpus sind die Befestigungsmuttern für die Sicherheitsgurte an der breiten hinteren Quertraverse eingeschweißt. An den zwei äußeren Gewindemuttern befestigt man die Gurtschlösser der 3-Punkt-Gurte.

Zur Montage der Gurtautomaten der 3-Punkt-Gurte müssen Sie die Verkleidung am linken und rechten Seitenteil demontieren. Die Seitenverkleidungen haben eine leichte Anzeichnung für die Gurtdurchführung, welche hinaus zutrennen ist. Weiterhin befindet sich hinter der Verkleidung die Befestigungsmutter für die Gurtautomaten.

Der mitgelieferte Gurt und dessen Abhängung werden links und rechts am Dachholm an der vorgesehenen Gewindehülse befestigt.

Montage des Sicherheitsgurtes universal:

Bei der Montage der Schlafsitzbank in andere Fahrzeuge, mit Universaladapter Adap01, ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsgurtgeometrie den jeweiligen Herstellervorschriften entspricht.

Bedienungsanleitung der SVB Schlafsitzbank:

Entfernen der Kopfstützen durch eine 90° Drehung nach rechts der Haltestangen.

Am vorderen Sitzbankkorpus befindet sich ein Zugknopf. Diesen ziehen und Lehne am oberen Bereich leicht nach hinten drücken. Darauf folgend die Sitzfläche leicht anheben und nach vorne ziehen bis die Scharniere auf Anschlag gehen. Nie an den Stützfüßen ziehen. Nun die zwei Stützen an der Sitzfläche ausklappen und waagrecht stellen.

– fertig.

Abbau: Stützfüße einklappen am vorderen Teil der Sitzfläche nach unten/hinten drücken, Sitz und Lehne klappen automatisch in Sitzposition zurück, Entriegelungsknopf ziehen und Lehne am oberen Rand leicht in Fahrtrichtung ziehen bis die Lehne einrastet.

In Sitzposition darauf achten, dass die Rückenlehne eingerastet ist.



